

【マット塗装のお手入れ】

「マット(艶消し)ラッカー仕上げ」のカーボンパーツのお手入れ方法です。

用意するのはキッチン除菌用の「アルコール(エタノール)」と「激落ちくん」です。

① アルコールを適量吹きかけて「激落ちくん」でやさしく拭きます。



② マイクロファイバークロスなどでアルコールを拭き取ります。

③ 完了です。



注意事項

注意していただきたいのは、「激落ちくん」で強くこすると表面がテカってしまいます。左上は「激落ちくん」で強くこすった個所です。テカっているのが解ると思います。左下は「激落ちくん」でやさしく拭いた個所です。右下は「激落ちくん」を使用せずにマイクロファイバーだけで拭いた個所です。マイクロファイバーだけでは汚れが落ちないときだけ、「激落ちくん」を使用することをお勧めします。

